無印良品

ソファベッド

組立･取扱説明書 保存用

・お買い上げありがとうございました。
・ご使用の前に当説明書をお読みください。
・本書を大切に保管してください。

パーツチェックリスト

番号	部　品　名	数
01	本体	1
02	背クッション	2
03	木製脚	4
04	木製脚用フェルト	4
05	本体用カバー	1
06	背クッション用カバー	2

付属品チェックリスト

番号	部　品　名	数
A	洗濯用テープ収納袋	1
B	洗濯用テープ 背クッション用　１×２ ※商品出荷時は 06 背クッション用カバーに 装着した状態になっています。	2

※ B 洗濯用テープは 06 背クッション用カバー装脱着時に生地に対するひっかけやすりキズを防ぐ為のものです。カバー装着後は A 洗濯用テープ収納袋に保管し、洗濯の為にカバーを外す前に、必ず 06 背クッション用カバーの面ファスナーに B 洗濯用テープを貼り合わせてください。

⚠ 注意

・床面等をキズつけないように、必ず最初に敷物などを敷いてから作業してください。
・本体の取り扱いは必ず大人２人以上で行ってください。
・別添の「取扱説明書 リビングソファー類」も必ずお読みください。
・移動する際は、床面を引きずらないでください。ケガや床面のキズの原因になります。
・製品を踏み台として使用しないでください。また、製品の上で飛び跳ねたり、お子様の遊戯的なご使用は避けてください。
・木製脚は絶対に外さずにご使用ください。
・木製脚取り付け部分にゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上でご使用ください。
・背クッションのインナーカバーに付いているファスナーは絶対に開けないでください。インナーカバーを取り外したり洗濯することはできません。
・カバーはソファにフィットさせる為、ゆとりがありません。無理に引っ張らず、ゆっくり装着してください。
・カバー装脱着時に、セーターなどの衣類に面ファスナーがつかないようご注意ください。
・クリーニング方法についてはカバーの洗濯表示をご参照ください。

［組立方法］ パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。

1 はじめに

箱からパーツをすべて取り出し、敷物などの上に水平に置きます。
01 本体から 02 背クッション２つを取り出してください。
組立作業は必ず大人２人以上で行ってください。



2 木製脚の取り付け

図のように 03 木製脚を脚取り付け穴にねじ込んでください。



⚠ 注意	フローリングの床、たたみでご使用の際は、すべり止めと床面のキズ防止の為脚の底に 04 木製脚用フェルトを貼ってご使用ください。

20120105